

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN KHÔNG MÀN HÌNH KX-TS520

- Trong khi cài đặt các chương trình, không được nhắc tay nghe lên
- Điện thoại đơn giản không màn hình với các chức năng sau
 - * Phím “Redial”: Quay lại số đã gọi gần nhất
 - * Phím “Flash”: Chuyển cuộc gọi trong tổng đài nội bộ
 - * Phím quay nhanh “M1”, “M2” và “M3”
 - * Cổng Data port
 - * Công tắc chuyển đổi chế độ quay số “Tone/Pulse”
 - * Có thể treo tường
- Nhiệt độ an toàn cho máy: 5⁰C – 40⁰C.
- Độ ẩm cho phép: 20 % - 80 %.

1. Lưu số điện thoại vào danh bạ

- Nhấn phím “Program”
- Nhấn phím nhớ “ M1 ” hay “M2” hoặc “M3”
- Nhấn số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím “Program”

2. Quay số điện thoại trong danh bạ.

- Nhắc tay nghe lên, nhấn các phím nhớ “M1”, “M2” hay “M3” mà bạn muốn gọi.
- Máy sẽ tự động quay số.

3. Xóa số lưu trong danh bạ

- Nhấn phím “program”
- Sau đó nhấn phím nhớ lưu số cần xóa “M1”, “M2” hay “M3”
- Nhấn phím “Pause”
- Sau đó nhấn phím “program”

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi

- Trung tâm bảo hành : 08. 39955880